

Akustický signalizátor AS-1

je určen pro vnější akustickou signalizaci zařazení zpětného chodu automobilů, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5t a hladina vnějšího hluku je nižší než 100 dB.

Základní technické parametry:

pracovní napětí	12 - 30 V
frekvence přerušování	3 Hz +/- 30 %
zvuková frekvence	3 +/- 0,5 kHz
max. zvukový výkon	85 dB/ 2 m
příkon max.	65 mA
pracovní teplota	- 20°C - + 60°C



10R - 02 4557

Návod k montáži :

Signalizátor AS-1 se připevňuje v zadní části vozidla tak, aby nepřesahoval jeho obrys. K připevnění držáku signalizátoru použijte šrouby nebo vruty. Vodiče vyvedené ze signalizátoru se připojí na přívodní kabel zpětné svítilny a kostru (červený kabel na plus pól, červeno-černý na minus pól). Signalizátor je jištěn proti přepólování. Při zařazení zpětného chodu a běžícím motoru je tato skutečnost signalizována přerušovaným zvukem na zádi vozidla.

Záruční podmínky :

- Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením.
- Doklad při nákupu nahrazuje záruční list.
- Zařízení dodává a servis zajišťuje :

JABLOTRON s.r.o.

tel.: 483 559 999

Pod Skalkou 33

fax: : 483 559 993

466 01 Jablonec nad Nisou

E-mail : prodej@jablotron.cz

MDP51000

Akustický signalizátor AS-1

je určen pro vnější akustickou signalizaci zařazení zpětného chodu automobilů, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5t a hladina vnějšího hluku je nižší než 100 dB.

Základní technické parametry:

pracovní napětí	12 - 30 V
frekvence přerušování	3 Hz +/- 30 %
zvuková frekvence	3 +/- 0,5 kHz
max. zvukový výkon	85 dB/ 2 m
příkon max.	65 mA
pracovní teplota	- 20°C - + 60°C



10R - 02 4557

Návod k montáži :

Signalizátor AS-1 se připevňuje v zadní části vozidla tak, aby nepřesahoval jeho obrys. K připevnění držáku signalizátoru použijte šrouby nebo vruty. Vodiče vyvedené ze signalizátoru se připojí na přívodní kabel zpětné svítilny a kostru (červený kabel na plus pól, červeno-černý na minus pól). Signalizátor je jištěn proti přepólování. Při zařazení zpětného chodu a běžícím motoru je tato skutečnost signalizována přerušovaným zvukem na zádi vozidla.

Záruční podmínky :

- Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením.
- Doklad při nákupu nahrazuje záruční list.
- Zařízení dodává a servis zajišťuje :

JABLOTRON s.r.o.

tel.: 483 559 999

Pod Skalkou 33

fax: : 483 559 993

466 01 Jablonec nad Nisou

E-mail : prodej@jablotron.cz

MDP51000

Akustický signalizátor AS-1

je určen pro vnější akustickou signalizaci zařazení zpětného chodu automobilů, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5t a hladina vnějšího hluku je nižší než 100 dB.

Základní technické parametry:

pracovní napětí	12 - 30 V
frekvence přerušování	3 Hz +/- 30 %
zvuková frekvence	3 +/- 0,5 kHz
max. zvukový výkon	85 dB/ 2 m
příkon max.	65 mA
pracovní teplota	- 20°C - + 60°C



10R - 02 4557

Návod k montáži :

Signalizátor AS-1 se připevňuje v zadní části vozidla tak, aby nepřesahoval jeho obrys. K připevnění držáku signalizátoru použijte šrouby nebo vruty. Vodiče vyvedené ze signalizátoru se připojí na přívodní kabel zpětné svítilny a kostru (červený kabel na plus pól, červeno-černý na minus pól). Signalizátor je jištěn proti přepólování. Při zařazení zpětného chodu a běžícím motoru je tato skutečnost signalizována přerušovaným zvukem na zádi vozidla.

Záruční podmínky :

- Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením.
- Doklad při nákupu nahrazuje záruční list.
- Zařízení dodává a servis zajišťuje :

JABLOTRON s.r.o.

tel.: 483 559 999

Pod Skalkou 33

fax: : 483 559 993

466 01 Jablonec nad Nisou

E-mail : prodej@jablotron.cz

MDP51000

Akustický signalizátor AS-1

je určen pro vnější akustickou signalizaci zařazení zpětného chodu automobilů, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5t a hladina vnějšího hluku je nižší než 100 dB.

Základní technické parametry:

pracovní napětí	12 - 30 V
frekvence přerušování	3 Hz +/- 30 %
zvuková frekvence	3 +/- 0,5 kHz
max. zvukový výkon	85 dB/ 2 m
příkon max.	65 mA
pracovní teplota	- 20°C - + 60°C



10R - 02 4557

Návod k montáži :

Signalizátor AS-1 se připevňuje v zadní části vozidla tak, aby nepřesahoval jeho obrys. K připevnění držáku signalizátoru použijte šrouby nebo vruty. Vodiče vyvedené ze signalizátoru se připojí na přívodní kabel zpětné svítilny a kostru (červený kabel na plus pól, červeno-černý na minus pól). Signalizátor je jištěn proti přepólování. Při zařazení zpětného chodu a běžícím motoru je tato skutečnost signalizována přerušovaným zvukem na zádi vozidla.

Záruční podmínky :

- Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením.
- Doklad při nákupu nahrazuje záruční list.
- Zařízení dodává a servis zajišťuje :

JABLOTRON s.r.o.

tel.: 483 559 999

Pod Skalkou 33

fax: : 483 559 993

466 01 Jablonec nad Nisou

E-mail : prodej@jablotron.cz

MDP51000